

OBBLIGATORIO FISSAGGIO A MURO MANDATORY FIX THE BED TO THE WALL

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO FLAT

MOUNTING INSTRUCTIONS BED MODEL FLAT

1)POSIZIONERE LA STRUTTURA A TERRA

PLACE THE FRAME AT THE FLOOR



2)MONTARE LA STRUTTURA

MOUNTING THE FRAME



3)COMPLETARE L'ASSEMBLAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI

MOUNTING ALL THE COMPONENTS



4)POSIZIONARE LA STRUTTURA VICINO AL MURO

PLACE THE FRAME NEAR THE WALL



5)POSIZIONARE LA RETE A DOGHE

6)AVVITARE LE STAFFE NELL'APPOSITA SEDE

PLACE THE SLATTED BASE AT THE FLOOR



CONNECT THE BAR INDICATE INTO THE RIGHT POSITION



7)INSERIRE IL CUSCINETTO A SFERA NEL BINARIO E BLOCCARLO CON LA VITE A BRUGOLA

INSERT THE METAL WHEEL INTO THE RAIL AND BLOCK IT WITH THE SCREW

8)CHIUDERE IL LETTO

CLOSED THE BED



9)PRENDERE IL PISTONE A GAS DAL RETRO DEL LETTO

TAKE THE PISTON FROM THE BACK OF THE BED



10)POSIZIONARE IL PISTONE NELL'APPOSITA SEDE

PLACE THE PISTON INTO THE RIGHT POSITION

11)AVVITARE IL PISTONE

SCREW THE PISTON

OBBLIGATORIO FISSAGGIO A MURO MANDATORY FIX THE BED TO THE WALL



12)FISSARE IL LETTO A MURO OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

MANDATORY FIXED THE BED TO THE WALL

MANDATORY



13)RILEVARE LA GIUSTA MISURA PER POSIZIONARE I FERMI

TAKE THE RIGHT DIMENSION TO PLACE THE BLOCK



14)CHIUDERE IL LETTO E RIAPRIRLO PER VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO

OPEN AND CLOSE THE BED TO TEST IT

